BLUE METRIC
Quality & Service



MANUAL DE USUARIO
ANEMOMETRO Y TERMOMETRO DIGITAL DE MANO 2 EN 1 HT 383
MODELO: BLUE-HT383

(81) 8315 5764

ventas@bluemetric.mx

A. Función:

1. Medición de la velocidad y la temperatura del viento
2. Indicación de la sensación térmica
3. Indicación de la temperatura en grados celsius o fahrenheit
4. Diferentes unidades de medición de la velocidad del viento
5. Mide la velocidad del viento en: Velocidad actual del viento/ Velocidad máxima del viento/ Velocidad media del viento
6. Aviso de batería baja
7. Luz de fondo del LCD
8. Apagado automático/manual

B. Funcionamiento

1. Ponga la batería en el compartimento de la batería, la pantalla LCD parpadeará durante un segundo.
2. Recupere la puerta de la batería y pulse MODE en 1 segundo para encender la unidad. La pantalla LCD mostrará la velocidad del viento, la temperatura y el icono de la batería. La luz de fondo de la pantalla LCD durará 8 segundos.
3. Ajuste de las diferentes medidas de viento: Pulse MODE durante 3 segundos hasta que "m/s" empiece a parpadear.Pulse SET para seleccionar la medida deseada Símbolo de los dígitos: m/s metro por segundo; km/h kilómetro por hora; ft/min pies por minuto, knots milla náutica por hora; mph milla por hora; mph para confirmar la unidad de medida deseada pulsando MODE velocidad actual del viento, velocidad MAX del viento, velocidad media del viento.
4. Opción de cambio ºC/ºF: presione la pequeña tecla oculta en el gabinete trasero para seleccionar una unidad de temperatura diferente.
5. Tecla de activación de la retroiluminación del LCD durante 8 segundos.
6. Medición: cuando la veleta (hélice) gira, la pantalla LCD mostrará instantáneamente la velocidad del viento y la temperatura. Cuando la temperatura es inferior a 0ºC, se mostrará el símbolo de la sensación térmica en la pantalla LCD.
7. Tecla de ajuste: después de una pulsación larga durante 3 segundos, se apaga.

C. Especificación

Rango de velocidad del viento				
Unidad	Rango	Resolución	Alcance	Precisión
M/s	0 ~ 30	0.1	0.1	±5%
Ft/min	0 ~ 5860	19	39	
Knots	0 ~ 55	0.2	0.1	
Km/hr	0 ~ 90	0.3	0.3	
Mph	0 ~ 65	0.2	0.2	

Rango de temperatura			
Unidad	Rango	Resolución	Precisión
°C	-10°C ~ 45°C	0.2	± 2°C
°F	14°F ~ 113°F	0.36	± 3.6°F

Batería	CR2032 3.0V
Termómetro	NTC termómetro
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
Humedad de funcionamiento	<90%RH
Temperatura del almacén	-40°C ~ +60°C (-40°F - 140°F)
Consumo actual	3mA
Peso	Con batería y cableado
Tiempo de cierre automático	Unos 15 minutos



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764